

# 防災ラジオの組立・設置方法

①

- ・ 黒い防災アンテナを取り付ける  
※箱の中に同封されています。必ず確認してください。

②

- ・ 乾電池・ACアダプタを取り付ける  
※自動で電源がオンになります。スイッチはありません。

③

- ・ 窓ぎわの安定した場所に設置する

ACアダプタ  
(電源コード)

※家庭用  
コンセントへ



しっかり挿す

乾電池 (停電時等に使用)

※ビニールは取り除く。

※プラスとマイナスの向きに注意。

防災アンテナ

- ① 接続部を差し込む。
- ② 金具を回し、固定する。

# 防災ラジオ取扱説明書(概要版)

## FMアンテナ

伸ばして使用して下さい。

※防災アンテナに接触させないでください。



## 照明

緊急時に赤く点灯します。聞き直し可能な場合、赤く点滅します。(聞き直すことで解除できます。)

## 電池ランプ

赤く点滅したら交換の合図です。

## 照明ボタン

照明の入/切を操作します。

## 聞き直しボタン

直近の放送を聞き直しできます。

## 音量ボタン

緊急放送は、最大音量で放送されます。

## AM/FMラジオボタン

- ①聞きたい局に対応したボタンを押してください。(もう一度押すと視聴をやめることができます。)
  - ②選局でAM/FMを切り替えることができます。
- ※自由選局ボタンの長押しで、視聴可能な局検索が始まります。

## ■お問合せ先■

**使用方法が不明な場合・故障した場合**

**【防災ラジオコールセンター】0120-388-280**

**転居・転出・世帯主の変更・その他全般**

**【市総務課防災消防係】0997-22-1111**